



LEGENDE	
<b>36.31</b>	Cote de référence
	Zone Rouge
	Zone Bleue
	Zone Jaune
	Hameau, ferme isolée submersible ou en limite d'inondation
	Zones à conserver en état

plan de prévention des risques d'inondations (Ppri), Blavet oval

4.1 – le blavet maritime jusqu'à Poverm

Zonage réglementaire

maître d'œuvre  
direction départementale de l'équipement du Morbihan

maître d'ouvrage  
préfecture du Morbihan

service de l'eau et des Equipements, Risques et Environnement  
28390 L'Herminier - 56100 Lorient  
02 97 36 41 11 (hors frais de communication)

Pré approuvé le :

maître d'œuvre  
02 97 36 41 11 (hors frais de communication)